



Bedienungsanleitung

-  **ACHTUNG:** Das System weder Regen noch hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen, damit die Brand- und Elektroschockgefahr so gering wie möglich gehalten wird.



Folgende Vorsichtshinweise (ACHTUNG) sind unten auf Ihrem Lifestyle® Acoustimass® Modul angegeben:



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nichtisolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Gehäuses, die einen Elektroschock verursachen kann.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck macht den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam.

-  **ACHTUNG:** Zur Vermeidung von Elektroschock stecken Sie (falls vorhanden) den breiten Stift des Steckers fest in den breiten Spalt der Steckdose.

Weitere Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Rubrik *Wichtige Sicherheitshinweise*.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung

Nehmen Sie sich bitte Zeit zum sorgfältigen Durchlesen der Bedienungsanleitung. Dies wird Ihnen helfen, Ihr Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem oder Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem optimal aufzustellen und zum Einsatz zu bringen. Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

Emissionsgrenzen der Klasse B

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für potentiell Störungen verursachende Geräte.



ACHTUNG: Falls Flüssigkeit in das Produkt eindringt, das System abschalten und an der Luft trocknen lassen. Danach wieder einschalten. Sollten Sie anschließend ein Problem beim Betrieb Ihres Systems feststellen, ziehen Sie bitte den Stecker heraus und setzen Sie sich mit dem Kundendienst von Bose in Verbindung.

Wo finde ich...

Aufstellung	
Bevor Sie beginnen	4
Auspacken	4
Auswahl eines Standortes für die Lautsprecher	5
Standort der Lautsprecher	5
Standort des Acoustimass® Moduls	6
Bevor Sie die Kabel anschließen, das System von der Steckdose trennen.	6
Auswahl der richtigen Spannung	6
Anschluss der Lautsprecher	7
Anschließen der Acoustimass 20 Jewel Cube-Lautsprechergruppe an das Acoustimass Modul	7
Anschließen der Acoustimass 5 Cube Lautsprechergruppe an das Acoustimass Modul	7
Welches Lifestyle® Music Center besitzen Sie?	8
Anschließen des Acoustimass Moduls an das Multi-Room-Interface	9
Anschließen des Acoustimass Moduls an das Bose Music Center Modell 20	12
Anschließen des Acoustimass Moduls an das Bose Music Center Modell 5	13
Feinabstimmung Ihres Systems	14
Produktinformationen	
Fehlersuche	15
Zubehör	15
Kundendienst	15
Technische Daten	16
Garantie	16
Reinigen der Acoustimass Aktivlautsprecher	16
Bose® Corporation	hintere Umschlaginnenseite

Bevor Sie beginnen

Wir bedanken uns, dass Sie ein Bose® Acoustimass® Aktivlautsprechersystem gekauft haben. Unsere Lautsprecher sind speziell für den Einsatz in Verbindung mit den Bose Lifestyle® Music Systems gedacht, um zusätzliche Räume in Ihrem Haus mit HiFi- Sound zu füllen.

Da sich diese Acoustimass Lautsprecher von konventionellen Lautsprechersystemen unterscheiden, empfehlen wir, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Gebrauchsanleitung gründlich durchzulesen. Sie enthält Hinweise und Informationen, mit deren Hilfe Sie Ihre neuen Acoustimass Lautsprecher mit vollem Genuss nutzen können.

Auspacken


Nehmen Sie die Lautsprecher vorsichtig aus der Verpackung. Heben Sie alle Verpackungsmaterialien für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Muss das System später transportiert werden, eignet sich hierfür am besten die Originalverpackung. Falls irgendeine Komponente des Systems beschädigt scheint, nehmen Sie das System nicht in Funktion, sondern wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Kundendienst von Bose oder den zuständigen Bose-Vertragshändler.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Acoustimass 5 oder 20 Aktivlautsprechersystem alle in Abbildung 1 dargestellten Teile enthält.

Abbildung 1

Komponenten der Acoustimass Aktivlautsprechersysteme:

- 2 Cube-Gruppen
- 1 Acoustimass Modul
- Lautsprecherkabel
- GummifüÙe
- 1 m Adapterkabel
- 17 m Verlängerungskabel
- 10 m Audioeingangskabel
- Netzstrom-Adapterstecker (für Systeme mit zwei Betriebsspannungen)
- Netzkabel
- Eine Bedienungsanleitung
- Eine Kurzanleitung



Hinweis: Suchen Sie die Seriennummern auf der unteren Abdeckplatte des Acoustimass Moduls, und tragen Sie diese dann in die Garantiekarte ein.

ACHTUNG: Das Acoustimass Modul wiegt 15 kg . Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht verheben!

ACHTUNG: Halten Sie die Plastikbeutel außer Reichweite von Kindern, die sonst eventuell darin ersticken könnten.

Auswahl eines Standortes für die Lautsprecher

Wenn Sie Ihre Lautsprecher wie nachfolgend beschrieben aufstellen, erleben Sie durch das Zusammenwirken von reflektiertem und direktem Schall HiFi-Stereo im ganzen Raum. Sie können aber auch mit der Platzierung und Ausrichtung der Cube-Lautsprecher und des Acoustimass® Moduls experimentieren, bis Sie den Ihrer Meinung nach besten Klang gefunden haben.

Hinweise, wie Sie das System den besonderen Eigenschaften eines bestimmten Raumes anpassen können, finden Sie im Abschnitt „Feinabstimmung Ihres Systems“ auf Seite 14.


Standort der Lautsprecher

Halten Sie sich bei der Auswahl des Standortes an folgende Anweisungen: Die Kabel ermöglichen einen Abstand bis zu 6,1 m vom Acoustimass Modul.

1. Für den natürlichsten Klang sollten die Lautsprecher 1,8 - 3,6 m voneinander entfernt aufgestellt werden. Der Abstand muss wenigstens 0,9 m, darf aber bis zu 4,6 m betragen.
2. Richten Sie einen der beiden Lautsprecher jede Cube-Gruppierung nach vorn aus. Richten Sie den anderen Lautsprecher auf die Wand oder in eine andere Richtung, um so reflektierten Schall zu erzeugen (siehe die Darstellung reflektierter Klangmuster in Abbildung 2.)

Abbildung 2

Empfohlene Platzierung



ACHTUNG: Wählen Sie für ihre Lautsprecher eine stabile, ebene Fläche. Durch Vibrationen können die Lautsprecher verrücken, besonders auf glatten Flächen wie Marmor, Glas oder hochpoliertem Holz. Wenn mehr Stabilität benötigt wird, können Sie GummifüÙe unten an den Lautsprechern anbringen. Die GummifüÙe sind kostenlos von Bose® erhältlich (Art.-Nr. 178321). Wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.



Hinweis: Wenn Sie die Lautsprecher in ein Bücherregal stellen, achten Sie darauf, dass diese an der Vorderkante des Bücherregals stehen. Wenn sich die Lautsprecher in einem eingeschlossenen Raum befinden, kann sich ihre Klangqualität verändern. Dieser Effekt ist am geringsten, wenn die Regale mit Büchern gefüllt sind.

Hinweis: Die Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt; sie können also in der Nähe eines Fernsehgerätes aufgestellt werden, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Auswahl eines Standortes für die Lautsprecher (Forts.)


Standort des Acoustimass® Moduls

Beachten Sie bei der Aufstellung des Acoustimass Moduls die folgenden Punkte:

1. Stellen Sie das Bassmodul möglichst an derselben Wand wie die Lautsprecher auf.
2. Wählen Sie einen geeigneten Platz, z.B. unter einem Tisch oder hinter einem Sofa. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
3. Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung des Bassmoduls die Länge des Audioeingangskabels und der Lautsprecherkabel sowie die Lage der nächsten Netzsteckdose.
4. Entscheiden Sie sich für eine der beiden möglichen Aufstellungsarten für das Acoustimass Modul (Abbildung 3). Für optimale Ventilation stellen Sie es auf die lange, schmale Seite, so dass die Anschlüsse zum Boden zeigen. Sie können es aber auch auf die große Seitenfläche legen, so dass die Höhen- und Tiefenregler oben liegen. Das Bassmodul darf nicht, wie in Abbildung 3 gezeigt, auf die linke bzw. rechte Kopfseite gestellt werden.

Abbildung 3

Aufstellungsmöglichkeiten für das Acoustimass Modul



5. Wenn Sie sich für eine Position entschieden haben, bringen Sie die vier selbstklebenden GummifüÙe an den Ecken der Unterseite an. Die GummifüÙe sorgen für bessere Stabilität und schützen vor Kratzern.
6. Richten Sie die runde Portöffnung in den Raum oder zur Wand, so dass die Öffnung nicht blockiert oder zu viel Bass erzeugt wird.
7. Die beste Leistung wird erzielt, wenn die Portöffnung nicht gleich weit von zwei Wänden bzw. von der Decke und einer Wand entfernt positioniert wird.

Bevor Sie die Kabel anschließen, das System von der Steckdose trennen.


Es ist wichtig, dass Sie das Lifestyle® System bzw. eine alternativ verwendete Musikquelle von der Netzsteckdose trennen, **bevor** Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.

Auswahl der richtigen Spannung

Wenn Sie ein Produkt mit zwei Betriebsspannungen gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Lautsprecher auf die korrekte Spannung eingestellt sind. Verwenden Sie, falls angebracht, den mitgelieferten Adapterstecker.

Abbildung 4

Einstellungen des Spannungswählschalters



ACHTUNG: Die Lüftungsöffnungen des Acoustimass Moduls dürfen nicht verdeckt werden. Die Schlitze an den Enden dienen als Entlüftung für die eingebaute Elektronik und dürfen nicht blockiert werden.



Hinweis: Das Acoustimass Modul muss mindestens 45 cm vom Fernsehgerät entfernt sein, um Bildstörungen zu vermeiden.

Anschluss der Lautsprecher


Anschließen der Acoustimass 20 Jewel Cube® Lautsprecher an das Acoustimass® Modul

1. Stecken Sie die Stecker des Lautsprecherkabels bis zum Anschlag in die Buchsen an der Rückseite der Lautsprecher (Abbildung 5). Richten Sie dabei die vorstehende Rippe des Steckers auf die Buchsenrinne (oben) aus.
2. Schließen Sie beide 6,1 m Kabel an die linke bzw. rechte grüne Buchse am Acoustimass Modul an. Die Lautsprecherkabel sind an einem Ende mit grünen Steckern versehen, in die die Buchstaben L (links) bzw. R (rechts) eingestanzt sind.

Wenn Sie das Lautsprecherkabel verlängern möchten, benötigen Sie eines der 10 m Bose® Verlängerungskabel. Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Art.-Nr. 186445-1 schwarz; Art.-Nr. 186445-2 weiß). Alternativ können Sie ein 18-G (0,75 mm²) oder stärkeres Kabel einspleißen. (Verbinden Sie dabei + mit + und – mit –). Verlängerungskabel sind bei Ihrem Vertrags-händler, einem Elektronik-Fachgeschäft oder vom Bose Kundendienst erhältlich.

Abbildung 5

Anschluss des Lautsprecherkabels an die Jewel Cube-Lautsprechergruppe




Anschließen der Acoustimass 5 Cube-Lautsprechergruppen an das Acoustimass Modul

Jedes Lautsprecherkabel enthält zwei Adern. Die mit einem roten Ring gekennzeichnete Ader ist positiv (+); die gerippte Ader ist negativ (-). Die Adern stimmen mit den entsprechenden positiven (rot) und negativen (schwarz) Anschlüssen auf der Rückseite der Lautsprecher überein. Wenn Sie das Lautsprecherkabel verlängern möchten, benötigen Sie eines der 10 m Bose Verlängerungskabel. Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Art.-Nr. 186445-1 schwarz; Art.-Nr. 186445-2 weiß). Alternativ können Sie ein 18-G (0,75 mm²) oder stärkeres Kabel einspleißen. (Verbinden Sie dabei + mit + und – mit –). Verlängerungskabel sind bei Ihrem Vertrags-händler, einem Elektronik-Fachgeschäft oder vom Bose Kundendienst erhältlich.

1. Stellen Sie fest, welche Kabel zu den einzelnen Lautsprechern gehören.
 - Die Kabel sind an einem Ende mit blauen Steckern versehen, die mit L (links) und R (rechts) gekennzeichnet sind.
 - Die roten Ringe an der positiven Ader sind mit LEFT (links) und RIGHT (rechts) gekennzeichnet.
2. Verbinden Sie die Drähte am Ende eines Lautsprecherkabels mit den Anschlüssen an der Rückseite der entsprechenden Lautsprechergruppe.
 - a. Drücken Sie auf den Klemmhebel auf der Rückseite des Lautsprechers und stecken Sie die markierte Ader in den roten Anschluss und die nicht markierte Ader in den schwarzen Anschluss. Klemmhebel loslassen, so dass die Adern festgeklemmt werden.
 - b. Diesen Schritt für alle Cube-Lautsprechergruppe wiederholen. (Siehe Abbildung 6.)
3. Die Kabel an den entsprechenden linken oder rechten blauen Buchsen am Acoustimass Modul anschließen.

Abbildung 6

Anschluss des Lautsprecherkabels an die Cube-Lautsprechergruppe



ACHTUNG: Darauf achten, dass keine Drahtenden von einem Anschluss mit einem anderen Anschluss in Berührung kommen. Überbrückte Drähte können Kurzschlüsse verursachen und die Funktion Ihres Systems beeinträchtigen.

Welches Lifestyle® Music Center besitzen Sie?

Bose® Personal Music Center plus Multi-Room-Interface

Abbildung 7

Front- und Rückseite des Multi-Room-Interfaces und Personal™ Music Center



Das Multi-Room-Interface ermöglicht Ihnen, bis zu vier zusätzliche Räume oder Hörbereiche mit zusätzlichen Lautsprechern zu betreiben. Diese Systeme werden zusammen mit einem Personal Music Center betrieben. **Hinweise zum Anschluss zusätzlicher Lautsprecher an ein Multi-Room-Interface finden Sie im Abschnitt „Anschließen des Acoustimass® Moduls an das Multi-Room-Interface“ auf Seite 9.**

Bose Music Center Modell 20

Abbildung 8

Front- und Rückseite des Bose Music Center Modell 20




Das Bose Music Center Modell 20 enthält einen CD-Wechsler für 6 CDs und 2 Mini-DIN Lautsprecheranschlüsse auf der Rückseite, die mit ZONE 1 und ZONE 2 gekennzeichnet sind. **Hinweise zum Anschluss zusätzlicher Lautsprecher an ein Bose Music Center Modell 20 finden Sie im Abschnitt „Anschließen des Acoustimass Moduls an das Bose Music Center Modell 20“ auf Seite 12.**

Bose Music Center Modell 5

Abbildung 9

Front- und Rückseite des Bose Music Center Modell 5s




Das Bose Music Center Modell 5 enthält einen konventionellen CD-Spieler und drei Paar RCA-Lautsprecheranschlüsse auf der Rückseite, die mit A, B und FIXED gekennzeichnet sind. **Hinweise zum Anschluss zusätzlicher Lautsprecher an ein Bose Music Center Modell 5 finden Sie im Abschnitt „Anschließen des Acoustimass Moduls an das Bose Music Center Modell 5“ auf Seite 13.**

Anschließen des Acoustimass® Moduls an das Multi-Room-Interface

Abbildung 10

Anschluss der Lautsprecher an das Multi-Room-Interface



Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem und das Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem anzuschließen:

1. Stecken Sie den DIN-Steckverbinder unter Verwendung des mitgelieferten 10 m Audioeingangskabels in das Acoustimass Modul und den RCA-Stecker in das mitgelieferte 1 m Adapterkabel.
2. Schließen Sie dann das DIN-Ende des 1 m Adapterkabels an eine freie ROOM-Ausgangsbuchse (B, C, D) an, die sich an der Rückseite des Multi-Room-Interfaces befindet (Abbildung 10).
3. Verwenden Sie falls nötig das mitgelieferte 17 m Verlängerungskabel. Es dient als Verbindung zwischen dem 10 m Audio- und dem 1 m Adapterkabel (Abbildung 10).

Anschluss Ihres Systems an das Netz



ACHTUNG: Wenn Sie ein Produkt mit zwei Betriebsspannungen gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Lautsprecher auf die korrekte Spannung eingestellt ist. Hinweise hierzu unter „Auswahl der richtigen Spannung“ auf Seite 6.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihr Acoustimass Aktivlautsprechersystem an das Netz anzuschließen.

1. Führen Sie das Netzkabel des Acoustimass Moduls in eine Steckdose.
2. Schließen Sie die Netzkabel der übrigen Komponenten des Lifestyle® Systems an einer Netzsteckdose an.
3. Stellen Sie den Netzschalter des Acoustimass Moduls auf ON.

Betrieb in mehr als einem Raum


Ihr Bose Personal™ Music Center kann bis zu vier Bose® Aktivlautsprechersysteme steuern und ermöglicht Ihrer Familie, in den einzelnen Räumen (bis zu vier) verschiedene Unterhaltungsprogramme (CD, Radio, Fernsehen usw.) zu hören. Diese Räume werden als Raum A, B, C und D bezeichnet, wobei Raum A der Primärraum ist (derjenige, der für ein 1-Raum-System benutzt würde). Sind zwei oder mehr Räume an Ihr System angeschlossen, werden auf Ihrem Personal Music Center ROOM- und HOUSE- Tasten sowie Raumindikatoren (A, B, C und/ oder D) angezeigt. Abbildung 11 zeigt als Beispiel das Display für ein 2-Raum-System.



Hinweis: Schließen Sie das Netzteil erst an das Netz an, wenn alle Verbindungen zwischen den Systemkomponenten hergestellt sind.

Abbildung 11

Beispiel eines Displays für ein 2-Raum-System



- A** Ein umrahmter Buchstabe zeigt an, welcher Raum bzw. welche Räume zur Zeit angewählt sind.
- B** Ein nicht eingerahmter Buchstabe zeigt einen Raum an, in dem eine *geteilte Tonquelle* wiedergegeben wird.
- Wenn Sie auf die HOUSE-Taste drücken, wird für jeden angeschlossenen Raum ein unausgefülltes Kästchen angezeigt.

Einschalten verschiedener Tonquellen in mehr als einem Raum

Nehmen wir einmal an, Sie haben ein Multi-Raum-System, bestehend aus zwei Räumen und das gesamte System ist ausgeschaltet. Wenn Sie in jedem Raum eine andere Tonquelle einschalten möchten:

1. Aktivieren Sie das Touchscreen-Display.
2. Drücken Sie so oft auf die ROOM-Taste, bis die Raumanzeige **A** erscheint. Drücken Sie auf eine Tonquellentaste, z. B. VIDEO1, um das System einzuschalten und der Wiedergabe Ihres DVD-Spielers in Raum A zuzuhören. Stellen Sie die Lautstärke nach Wunsch ein.
3. Drücken Sie nochmals auf die ROOM-Taste. Nun erscheint der Raumindikator **B** auf dem Display. Wählen Sie eine andere Tonquelle, z. B. den CD-Spieler, um einer CD in Raum B zuzuhören. Stellen Sie auch hier die Lautstärke auf den gewünschten Wert ein.
4. Drücken Sie nochmals auf die ROOM-Taste, und es erscheint die Anzeige Raum **A** auf dem Bildschirm. Sie haben jetzt wiederum Kontrolle über Raum A, und das Display zeigt an, dass Tonquelle VIDEO1 eingeschaltet ist.

Konfigurieren einer geteilten Tonquelle

Lassen Sie uns nun annehmen, dass das System schon eingeschaltet ist, und Sie in Räumen A und B das FM-Radio empfangen möchten:

1. Aktivieren Sie das Touchscreen-Display.
2. Drücken Sie so oft auf die ROOM-Taste, bis die Raumanzeige **A** erscheint. Drücken Sie auf die FM-Tonquellentaste und stellen Sie die für Raum A gewünschte Lautstärke ein.
3. Drücken Sie noch einmal auf die ROOM-Taste und wählen Sie Raum **B**. Betätigen Sie dann die FM-Tonquellentaste und stellen Sie die Lautstärke auf den für Raum B gewünschten Wert ein. Nun leuchten die Anzeigen **A B** auf.
4. Drücken Sie nochmals auf die ROOM-Taste. Wenn die Anzeigen **A B** gleichzeitig auf dem Display erscheinen, bedeutet dies, dass Sie beide Räume gemeinsam steuern können. Von jetzt an gilt jeder Tastenbefehl (SOURCE, VOLUME, MUTE, ON/OFF, SLEEP) für beide Räume.

Benutzung der HOUSE-Taste

Mit der HOUSE-Taste können Sie alle Räume miteinander verknüpfen und so steuern, als wäre es nur ein Raum. Wenn Sie auf die HOUSE-Taste drücken, wird für jeden angeschlossenen Raum ein Leerfeldindikator angezeigt. Jede Taste, die anschließend gedrückt wird (jede Tonquellentaste, VOLUME, MUTE oder SLEEP), wirkt sich auf alle Räume aus. Wenn Sie keine Musik mehr hören möchten, können Sie auf OFF drücken und damit das gesamte System ausschalten.



Hinweis: Wenn Sie nach dem Drücken auf HOUSE keine anderen Tasten mehr drücken, können Sie den HOUSE-Modus verlassen, indem Sie nochmals auf HOUSE drücken.


Benutzung von mehr als einem Personal™ Music Center

Wenn Sie eine Multi-Raum-System besitzen, können Sie in allen oder einzelnen der angeschlossenen Räume weitere Personal Music Center hinzufügen. Jede Multi-Raum-Anlage kann von maximal vier Personal Music Centers gesteuert werden. Mit jedem Personal Music Center können bis zu vier Räume bedient werden.

Anschließen des Acoustimass® Moduls an das Bose® Music Center Modell 20

Abbildung 12

Anschließen der Lautsprecher an das Bose Music Center Modell 20



Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem oder das Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem anzuschließen:

1. Stecken Sie den DIN-Steckverbinder unter Verwendung des mitgelieferten 10 m Audioeingangskabels in das Acoustimass Modul und den RCA-Stecker in das mitgelieferte 1 m Adapterkabel (Abbildung 12).
2. Schließen Sie dann das DIN-Ende des 1 m Adapterkabels an die Zone-2-Ausgangsbuchse an, die sich an der Rückseite des Bose Music Center Modell 20 befindet (Abbildung 10).
3. Verwenden Sie - falls nötig - das mitgelieferte 17 m Verlängerungskabel. Dieses Kabel dient als Verbindung zwischen dem 10 m Audio- und dem 1 m Adapterkabel (Abbildung 12).


Einrichtung der Fernbedienung

Um die ZONE 2-Ausgänge anwählen zu können, müssen Sie die Fernbedienung einrichten.

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung von der Fernbedienung ab und stellen Sie fest, wo sich die Miniaturschalter befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die House-Codeeinstellungen (Schalter 1, 2, 3 und 4) denen auf Ihrer ersten Fernbedienung entsprechen.
- Stellen Sie Schalter 8 für ZONE 2 ein.

Abbildung 13

Einrichtung der Fernbedienung



Anschluss Ihres Systems an das Netz



ACHTUNG: Wenn Sie ein Produkt mit zwei Betriebsspannungen gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Lautsprecher auf die richtigen Spannung eingestellt sind. Hinweise hierzu unter „Auswahl der richtigen Spannung“ auf Seite 6.


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihr Aktivlautsprechersystem an das Netz anzuschließen.

1. Führen Sie das Netzkabel des Acoustimass Moduls in eine Steckdose.
2. Schließen Sie die Netzkabel der übrigen Komponenten des Lifestyle® Systems an einer Netzsteckdose an.
3. Stellen Sie den Netzschalter des Acoustimass Moduls auf ON.

Anschließen des Acoustimass® Moduls an das Bose® Music Center Modell 5

Abbildung 14

Anschließen der Lautsprecher an das Bose Music Center Modell 5



Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Acoustimass 20 oder Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem anzuschließen:

1. Nehmen Sie das mitgelieferte 10 m Audioeingangskabel und stecken Sie den DIN-Steckverbinder in das Acoustimass Modul und die RCA-Stecker direkt in SPEAKERS B auf der Rückseite des Music Centers (Abbildung 14).
2. Stecken Sie den Stereo-Ministecker in System Control 2.
3. Verwenden Sie - falls nötig - das mitgelieferte 17 m Verlängerungskabel.


Einrichtung der Fernbedienung

Um die SPEAKERS B-Ausgänge zu steuern, müssen Sie eine zweite Fernbedienung einrichten.

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung von der Fernbedienung ab und stellen Sie fest, wo sich die Miniaturschalter befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die House-Codeeinstellungen (Schalter 1, 2, 3 und 4) denen auf der ersten Fernbedienung entsprechen. Stellen Sie den Schalter 5 nach unten und Schalter 6 nach oben für SPEAKERS B (Abbildung 15).

Abbildung 15

Einrichtung der Fernbedienung



⚠ Anschluss Ihres Systems an das Netz

ACHTUNG: Wenn Sie ein Produkt mit zwei Betriebsspannungen gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Lautsprecher auf die korrekte Spannung eingestellt sind. Hinweise hierzu unter „Auswahl der richtigen Spannung“ auf Seite 6.


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihr Acoustimass Aktivlautsprechersystem an das Netz anzuschließen.

1. Stecken Sie das Netzkabel des Acoustimass Moduls in eine Steckdose.
2. Schließen Sie die Netzkabel der übrigen Komponenten des Lifestyle® Systems an einer Netzsteckdose an.
3. Stellen Sie den Netzschalter des Acoustimass Moduls auf ON.

Feinabstimmung Ihres Systems

Abbildung 16

Bass- und Treble-Regler



Unter den meisten Bedingungen genügt es, wenn Sie die Hinweise zur Standortauswahl für die Lautsprecher befolgen, um eine hervorragende Soundqualität zu erhalten.

Sie brauchen den Ton nicht bei jeder Lautstärkenänderung zu justieren, da eine integrierte und patentierte Signalverarbeitung von Bose® für eine natürliche Klangbalance über den gesamten Lautstärkebereich sorgt.

Falls Sie es wünschen, können Sie jedoch, wie im folgenden beschrieben, Ihr System weiter feinjustieren.

Einstellen der Bassmodul-Regler

Die TREBLE- und BASS- Regler sind am Acoustimass® Modul der Acoustimass Aktivlautsprechersysteme angebracht (Abbildung 16). Mit diesen Reglern können Sie die Wiedergabe der Höhen (hohen Frequenzen) und Bässe (niedrigen Frequenzen) einstellen. Bei normaler Einstellung zeigt der kleine Punkt an den Reglern nach oben. Drehen Sie die Regler nach rechts, um die Höhen- bzw. Basswiedergabe zu verstärken, und nach links, um sie abzuschwächen.

Ausgleichen der Raumakustik

Die Akustik Ihres Raumes wirkt sich auf die allgemeine Klangqualität jedes Lautsprechersystems aus. Sie können akustische Probleme oft durch behutsamen Gebrauch der TREBLE- und BASS-Regler beheben.

Zu viel oder nicht genügend Höhen

In Räumen mit unzureichendem schalldämpfendem Mobiliar, insbesondere solchen mit nackten Fußböden und kahlen Wänden, kann der Klang zu schrill bzw. „hell“ sein. Wenn Sie den TREBLE- Regler nach links (zum Minuszeichen) drehen, werden die Höhen abgeschwächt.

In Räumen mit vielen schallabsorbierenden Möbelstücken (Polstermöbel, Teppichböden oder schwere Vorhänge) können die Höhen gedämpft klingen. Sie können diese Dämpfung teilweise rückgängig machen, indem Sie die Lautsprecher von den Einrichtungsgegenständen weiter abrücken. Sie können die Höhen auch verstärken, indem Sie den Höhenregler leicht im Uhrzeigersinn (zum Pluszeichen) drehen.

Zu starke oder nicht genügend Bässe

Sie können den Bassanteil verringern, indem Sie den BASS-Regler nach links (zum Minuszeichen) drehen. Zum Anheben der Bässe drehen Sie den Regler nach rechts (zum Pluszeichen).

Der Standort des Acoustimass Moduls hat ebenfalls einen Einfluss darauf, wie stark Sie die Bässe hören. Wenn Sie das Bassmodul mehr in eine Ecke des Raumes rücken, werden die Bässe verstärkt. Rücken Sie das Modul von der Ecke weg, werden die Bässe abgeschwächt.

Fehlersuche

Problem	Lösung
System funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gut am jeweiligen Music Center, das Netzkabel gut am Acoustimass® Modul und das Netzteil gut an einer funktionstüchtigen Wandsteckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Tonquelle (CD, FM/AM usw.) gewählt haben. • Schalten Sie das Netzteil des jeweiligen Music Centers für eine Minute aus, und dann wieder ein. Nach einem Spannungsstoß oder einer Stromunterbrechung wird so dem Gerät die Möglichkeit gegeben, wieder die Werkseinstellungen einzunehmen.
Kein Sound	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das jeweilige Music Center zehn Sekunden lang aus und dann wieder ein, um die Kommunikation zwischen Music Center und Lautsprechern wiederherzustellen. • Prüfen Sie die Anschlüsse der externen Komponenten. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Tonquellen für den gewünschten Audioeingang gewählt wurden. • Prüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse. • Vergewissern Sie sich, dass die CD richtig (mit dem Label nach oben) eingelegt wurde und der Deckel geschlossen ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob MUTE auf dem Display aufleuchtet. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf MUTE, um die Stummschaltung zu deaktivieren. • Entfernen Sie alle Kopfhörer. • Schließen Sie die FM- und AM-Antennen an.

Zubehör

Folgendes Zubehör steht zur Verfügung, damit Sie das Bose® Aktivlautsprechersystem Ihren Bedürfnissen entsprechend installieren können. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Bose Vertragshändler oder mit der Firma direkt in Verbindung (Telefonnummern auf der hinteren Umschlaginnenseite):

UB-20: Halterung aus hochqualitativem Zink für die Wand- oder Deckenbefestigung.

UFS-20: Schlankes, elegantes Bodenstativ.

UTS-20: Tischstativ von hoher Qualität für die Platzierung auf flachen Flächen

Kundendienst

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Bose. Adressen und Telefonnummern auf der hinteren Umschlaginnenseite.



Hinweis: Die Acooustimass Aktivlautsprechersysteme dürfen nur gemäß den von Bose empfohlenen Montagethoden befestigt werden. Beachten Sie die dem Montagezubehör beigelegte Gebrauchsanleitung.

Technische Daten

Netzanforderungen/Nennleistung

USA/Kanada: 120V ~ 50/60Hz, 350W

Europa/Australien: 220-240V ~ 50/60Hz, 350W

Zwei Betriebsspannungen: 115/230V ~ 50/60Hz, 350W

Abmessungen

Acoustimass® 5 Aktivlautsprechersystem:

Cube-Lautsprecher: 7,8 B x 10,2 T x 15,8 cm H

Acoustimass Modul: 59 B x 19 T x 35,5 cm H

Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem:

Cube-Lautsprecher: 5,6 cm B x 8,2 cm T x 11,2 cm H

Acoustimass Modul: 59 B x 19 T x 35,5 cm H

Gewicht

Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem:

Cube-Lautsprecher: 1,11 kg; Acoustimass Modul: 15 kg

Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem:

Cube-Lautsprecher: 0,5 kg; Acoustimass Modul: 15 kg

Ausführung

Cube-Lautsprecher: Polymer, bemalt

Acoustimass Modul: Vinylauflage

Garantie

Das Bose® Acoustimass 20 Aktivlautsprechersystem und Acoustimass 5 Aktivlautsprechersystem sind durch eine auf ein Jahr befristete, eingeschränkte, übertragbare Garantie geschützt. Einzelheiten zur Garantie finden Sie auf der Ihrem System beiliegenden Garantiekarte. Füllen Sie bitte den Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie ihn an Bose zurück.

Reinigen der Acoustimass Lautsprechersysteme

Reinigen Sie die Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine Sprays in der Nähe des Systems. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in irgendwelche Öffnungen des Systems eindringen.

Die Lautsprecherbespannungen benötigen keine besondere Pflege. Falls notwendig, können Sie sie vorsichtig mit einem weichen Bürstenvorsatz Ihres Staubsaugers absaugen.



USA

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-367-4008
Phone hours - ET (eastern time):
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.

Canada

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Road
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
1-800-465-2673
Phone hours - ET (eastern time):
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited 1 Sorrell Street
Parramatta NSW, 2150
TEL 02 9204-6111 FAX 02 9204-6122

Belgique/België

Bose N.V., Limesweg 2, B-3700 Tongeren
TEL 012-390800 FAX 012-390840

Danmark

Bose A/S, Industrivej 7, 2605 Brøndby
TEL 4343-7777 FAX 4343-7818

Deutschland

Bose GmbH, Max-Planck-Straße 36d
D-61381 Friedrichsdorf
TEL 06172-71040 FAX 06172-710419

France

Bose S.A., 6, rue Saint Vincent
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01-30616363 FAX 01-30614105

India

Bose Corporation India Private Limited
W-16, Greater Kailash-II
New Delhi 110 048
TEL (011) 648 4462 FAX (011) 648 4463

Ireland

Bose Corporation
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL (042) 9661988 FAX (042) 9661998

Italia

Bose S.p.A., Via della Magliana 876
00148 Roma
www.bose.it
TEL 06-65670802 FAX 06-65680167

Japan

Bose K.K., Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150
TEL 3-5489-0955 FAX 3-5489-0592

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390111 FAX 0299-390109

Norge

Bose A/S, Solheimsgate 11
N-2001, Lillestrøm
TEL 63-817380 FAX 63-810819

Österreich

Bose Ges.m.b.H., Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340 FAX 01-604043423

Schweiz

Bose AG, Rünenbergerstrasse 13
4460-Gelterkinden
TEL 061-9815544 FAX 061-9815502

Sverige

Bose A/S, JohanneFredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL 31-878850 FAX 31-274891

United Kingdom

Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
TEL 0870-741-4500 FAX 0870-741-4545

From other locations

Bose Customer Service, 1 New York Ave.
Framingham, MA 01701-9168 USA
TEL (508) 766-1900 FAX (508) 766-1919

World Wide Web

www.bose.com



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
256193-DEUvo AM Rev.00